



МОШНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА

8 (800) 555-17-69  
i@max4u.ru

по месту требования

## Уведомление об изменениях маникюрного пылесоса MAX Ultimate VII

Настоящим уведомляем Вас, что мы внесли изменения в конструкцию маникюрного пылесоса MAX Ultimate VII изменив узел включения/выключения устройства. Было изменено местоположение кнопки включения/выключения пылесоса и её тип. Изменение произведено для увеличения отказоустойчивости узла. Технические характеристики устройства не изменились. Подтверждаем, что размещение кнопок включения/выключения представленных на рисунках 1 и рисунках 2 является свойственным оригинальным пылесосам MAX.




Рисунок 1. Расположение кнопки на пылесосах, выпущенных до 16.05.2023





Рисунок 2. Расположение кнопки на пылесосах, выпущенных после 16.05.2023

Гарантийный срок на пылесосы МАХ составляет 24 месяца. Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию приборов без дополнительного уведомления в любой момент, когда это необходимо. Фотографии устройства будут актуализированы в будущем.

С уважением,

  
16.05.2023  
Кудрявцев  
Максим Викторович  
Генеральный директор  
ООО «Оборудование Макс»

